



TECHNISCHES MERKBLATT

RASCOTight QVE-SK Quellband

RASCOTight QVE-SK Quellband ist ein selbstklebendes, wasserquellbares Dichtungsprofil (Quellband) aus vulkanisierten Elastomeren.



EINSATZBEREICHE

Das RASCOTight QVE-SK Quellband wird überall dort eingesetzt, wo ein trockener, glatter, nicht zementöser Untergrund vorliegt. Darum eignet sich das Quellband speziell zum Abdichten von Schächten, Rohreinführungen aus PVC, PE, Guss, Metallen, etc. oder geometrisch komplizierten Durchdringungen wie z. B. Stahlprofile.

MERKMALE

- selbstklebend
- wasserquellend
- reversibler Quellvorgang
- sehr einfache Verarbeitung
- kein Dochteffekt

TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

Masse	Breite 20 mm
	Dicke 3 mm
Farbe	gelb
Lieferform	fest
Gefahrgut ADR	kein
Chemische Basis	vulkanisierte Elastomere
Wasserdruck	bis 1 bar geeignet
Quellgrad und Quellgeschwindigkeit (In Trinkwasser bei freier Quellung)	Quellbeginn nach ca. 6 Std. ca. 30 % nach 1 Tag ca. 100% nach 7 Tagen max. Quellung nach ca. 60 Tagen
Max. Quelldruck	≤ 10 bar
Haltbarkeit / Lagerung	12 Monate, in Originalgebinde, trocken

VERARBEITUNG

Alle Klebflächen müssen trocken und frei von Schmutz, Staub, Öl, Fett und anderen Trennmitteln sein. Die Schutzfolie abziehen und das Band am Untergrund andrücken. Stösse werden stumpf (ohne Verklebung) ausgeführt. Um Schäden durch Abplatzungen (infolge Quelldruck) zu vermeiden, muss eine allseitige minimale Betonüberdeckung von 10 cm eingehalten werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Band darf vor dem Einbetonieren nicht über längere Zeit mit Wasser in Kontakt kommen. Gequollene Bänder dürfen unter keinen Umständen einbetoniert werden.

SICHERHEITS-HINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

LIEFERFORM/ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1107.1112.001	RASCOTight QVE-SK 20/03	Rolle	100 m
1107.9101.001	RASCOTight Quellpaste	Box	6 Stk
1109.2101.001	RASCObond Montagekleber	Box	12 Stk

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com