



MISCHANLEITUNG

RASCOflex PU110X

GENERELLES

Die A-Komponente und die B-Komponente werden erst bei der Injektion gemischt.



Es ist auf strikte Trennung zu achten

A

B

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Geeigneten Schutzanzug, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Augenspülflasche bereithalten.

Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.



AUFBEREITEN A-COMP

1. Ausguss mittels Lasche an Deckel herausziehen
2. Deckel aufdrehen

1

2

3. bei Bedarf Beschleuniger PU-AC Menge in ein Messbecher abfüllen



Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten

3

4

4. Inhalt des Messbechers in den Maschinenbehälter inkl. A-Comp. leeren

5. Das Gemisch mittels Quirl intensiv zur vollen Homogenität verrühren

1-K-INJEKTION

5

1. Ausguss mittels Lasche an Deckel herausziehen
2. Deckel aufdrehen
3. A-Comp Menge mittels Messbecher Abmessen
4. B-Comp Menge mittels Messbecher Abmessen



auf gleiches Volumen achten!

5. A + B Comp in separaten Behälter zusammenschütten
6. Das Gemisch mittels Quirl intensiv zur vollen Homogenität verrühren

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äussere Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com